

# UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## Ultrazvukový protištěkáci obojek se záznamem hlasu Pettrainer



### Funkce:

- 1) Obojek slouží k omezení psího štěkotu
- 2) Detekce štěkotu pomocí zabudovaného mikrofону
- 3) Korekce pomocí zvuku a nahraného hlasového povelu
- 4) Napájení pomocí baterií
- 5) Bez ochrany proti vodě – vhodné pro běžné užití v domácnosti



## Příprava obojku:

- 1) Zařízení zapnete stisknutím tlačítka **ON/OFF** na vrchní straně zařízení. Zapnutí signalizuje zelená dioda.
- 2) **Nahrání hlasového povelu:** stiskněte tlačítko **MODE** po dobu 3 vteřin. Po zaznění tónu můžete začít nahrávat hlasový povel (max. 6 vteřin). Po dobu nahrávání povelu je nutné tlačítko držet stisknuté.

### 3 možnosti nastavení funkce:

- **Ultrazvukový mód** – zapnete obojek, svítí-li pouze zelená dioda, je obojek nastaven na korekci pomocí ultrazvuku
  - **Hlasový mód** – stiskněte tlačítko **MODE**, rozsvítí se zelená dioda a poté červená. Pokud se obojek aktivuje, zazní nahraný povel
  - **Hlasový i ultrazvukový mód** – stiskněte tlačítko **MODE** dvakrát za sebou. Rozsvítí se červená i zelená dioda najednou. Při aktivaci obojku zazní ultrazvuk (slyšitelný pouze pro psy) a nahraný povel.
- 3) Pokud obojek pracuje správně, provlékněte přiložený nylonový obojek, který upravte dle obvodu krku
  - 4) **Výměna baterie:** odšroubujte krytku, vyjměte staré baterie a vložte 4 nové LR44 (-) stranou dolů. Kryt našroubujte zpět.

**Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

**Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8**

**101 00 Praha 10**

Tel: +420 216 216 106

Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)